



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Aktivátor az anaerobe ragasztó- és tömítőanyagokhoz Los 10

A Los 10 alkalmazását akkor javasoljuk, ha az anaerobe ragasztó- és tömítőanyagok kikeményedését gyorsítani kell. Valamint a passzív felületeken, nagy hézagoknál és alacsony környezeti hőmérsékletnél. Magasabb hőmérsékletnél gyorsítja a kikeményedést.

Los 10 tisztít és zsírtalanít minden felületet és gyorsítja az anaerobe ragasztó- és tömítőanyagok kikeményedési idejét. A kikeményedési idő így 20 és 120 másodperc között van a ragasztóanyag típusától a hézag nagyságától valamint a hőmérséklettől függően.

#### Használati utasítás:

Los 10-et a felület szélére felvinni és egy-két másodpercig száradni hagyni. Majd a ragasztót kell felvinni.

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	szerves vegyszerek oldószerrel kötve
Szín:	zöld
Szag:	tipikus
Égéspont:	0°C
Viszkozitás:	1-2 mPa.s
Gőznyomás 25°C:	50 mbar
Mérgezés:	TLV 270 ppm
Ökológia:	WGK 1
Kiszerezés:	150 ml spray

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

