



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Nagyteljesítményű láncspray LOS 110

A LOS 110-et a nyitott hajtóművekhez, kötelekhez, láncokhoz, motorkerékpár láncokhoz, görgős- és golyóscsapágyakhoz, fogaskerekekhez használják. Ideális a nagy teljesítményeknek kitett hajtó- és vezérlőláncok karbantartására. Nagyon alkalmas a huzal- és kötélhúzó gépek kenésére és karbantartására.

A LOS 110 magas teljesítményt nyújt a kiváló kúszó és behatoló képessége által. Egy erős és ellenálló kenőfilmet hoz létre. LOS 110 alacsony és magas hőmérsékleten valamint extrém nyomás viszonyok alatt is jól tapad. Alacsony súrlódás és kopás érték. O-ring összeférhető.

Használati utasítás:

A megszáradt kenőanyagot és szennyeződést a felületről tisztítószerezrel eltávolítjuk. A felületet megszáradása után egyenletesen a szükséges mennyiséget felvisszük a felületre. Megvárjuk amíg beszívódik majd újra ráfujjuk a felületre.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	polyizobutylene és korrózióvédő katalizátor
Szín:	sárgás
Szag:	erősen oldószer illatú
Felhasználási hőmérséklet:	- 30°C + 200°C (max. + 250°C)
Sűrűség:	0,63 g\ ml
Robbanási határ:	alul: 1,1 Vol.%
Gyulladás hőmérséklet:	>250°C
Ökológiailag:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray \ 15db\doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

