



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Pisztolytisztító spray LOS 1200

Los 1200-val gyorsan és biztosan tudjuk tisztítani a habkinyomó pisztolyokat.
A habtisztító üveg speciális adapter szisztémája egy biztos kapcsolatot hoz létre a pisztoly és a tisztító üveg között.

Használati utasítás:

A tisztító üveg fekete adapterét a pisztoly kosarába kicsavarjuk, az üveget nem szabad eldönteni, a pisztoly működtető karját lassan húzzuk. Mihelyt a tisztítószert megjelenik az elülső fúvókánál a tisztítószert kb. 1 percig hatni hagyjuk majd újra lassan a kart működtetjük. Ezt 2-3-szor megismételjük. A pisztoly ne mossuk vízzel és ne szedjük szét.

Fontos:

A Los 1200-nak van egy speciális piros szórófeje, amivel a tisztítót egyszerű sprayként is használhatjuk. A piros szórófejet egyszerűen az adapter fej fehér szelepére helyezzük. Így azonnal és biztosan el lehet távolítani a friss szennyeződések.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	oldószer keverék
Szín:	színtelen
Szag:	erősen benzín illatú
Sűrűség (20°C):	0,78 g \ ml
Gyulladási hőmérséklet:	> 250°C
Gőznyomás: (20°C):	4,2 bar
Oldhatóság 20°C-on:	részben vízben oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	500 ml 15db\doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.