



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasdy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Ragasztó és tömítésvávolító spray LOS 185

Los 185 gyorsan és problémamentesen eltávolítja a megégett tömítéseket, ragasztómaradványokat, folyékony tömítést, festéket és lakkot minden felületről, mint pl. géprészekről vagy motorról.

Figyelem:

Különböző hőre lágyuló műanyagokat, PVC-t megtámadhat. Érdemes használat előtt a felületen kipróbálni.

#### Használati utasítás:

Los 185-öt egyenletesen kb. 1mm rászórni és 5-10 percig hatni hagyni. Addig kell ismételni, míg minden tömítő részt el lehet távolítani.

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	édeskés
Sűrűség( 20°C ):	1,00 g\ ml
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,00 bar
Robbanási határ:	alul: 0,6
Égési hőmérséklet:	> 300°C
Oldhatóság:	vízben nem oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerelés:	400 ml spray 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.