

# Száraz- kenő spray

## Los 215

Los 215 egy zsírmentes kenő és síkosító anyag tapadás ellenes hatással, PTFE bázisú.

Los 215 ideális a különböző egymáson mozgó pl. egymást súroló nyersanyagok mint a fém, fa, kerámia és gumi szárazkenésére. Használható kenő és síkosító anyagként a szállítoszalagokon, zárainál, zsanéroknál, biztonsági hevedernél, szerszámoknál. Gátolja a tömítések összeragadását, megszünteti a csikorgást.

### Használati utasítás:

A felületet olajtól, zsírtól, szennyeződéstől meg kell tisztítani. Használat előtt fel kell rázni. Kb. 30 cm távolságról vékonyan és egyenletesen felvinni a felületre. Egy száraz, kosz , por és víztaszító választó és kenőfilmet hoz létre.

### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	fehéres
Szag:	benzines
Sűrűség ( 20°C ):	kb. 0,59 g \ cm <sup>3</sup>
Viszkozitás ( 20°C ):	nem alkalmazható
Oldószertartalom:	kb. 9%
Oldhatóság vízben:	nem oldódik
Hajtógáz:	propán \ bután
Kiszerezés:	400 ml spray , 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.