



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Hegesztő- formaelválasztó spray Dichlormethanfrei Los 231

Los 231 hegesztőfúvókák tisztítására és tisztán tartására alkalmas, valamint védi a hegesztendő felületet a hegesztőgyöngyök a ráégetéstől és rátapadástól.

Los 231 ásványolaj bázisú, szilikon és methilénklorid mentes. Védőfilmet képez, ami megakadályozza a hegesztési gyöngyök tapadását, a felületen maradnak és könnyen le lehet őket törölni. A kezelés után a munkadarab probléma mentesen festhető, galvírozható, brünirozható és eloxálható.

Felhasználási terület:

Ez a szilikon mentes formaelválasztó gátolja a hegesztési permet ráégetését az égőfejre, munkadarabra és robotokra, valamint védelmet biztosít a hegesztéskor. A gáz és kontakt fúvókák élettartalma megnő. Los 231 lehetővé teszi a fúvókák gyors cseréjét és tisztítását.

Felhasználás:

Használat előtt jól felrázzuk. A felületet meg kell tisztítani és kb.20-25 cm távolságból egyenletesen a felületre fújjuk. A munkafelület védelme érdekében a varrat mellett jobbról és ballról is 10-10 cm-re befújjuk.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	semleges
Gyulladás hőmérséklet:	> 240°C
Robbanási határ:	alsó: 0,8 Vol% , felső:-
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Sűrűség 20°C-on:	0,6L
Oldhatóság 20°C-on:	vízben nem oldódik
Kiszerezés:	400 ml spray, 15 db/ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.