



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Kontaktspray Los 28

Los 28 sokoldalúan felhasználható. Eltávolítja az oxid és égési maradványokat, porlerakódást és a kóboráramot okozó szennyeződések.

Felhasználható: Mozgó kontakt területekre, pl. tehergépjármű gyújtáselosztó relé, érintkező.

Los 28 vízkiszorító hatású. Véd a behatoló nedvességtől. Oldja az oxidálódott kontakt területeket és véd a rozsdásodástól és korróziótól.

#### Felhasználás:

A dobozt erősen fel kell rázni. A szennyeződött és konzerválódott részt befűjjük és hatni hagyjuk. A felesleget egy ronggyal letöröljük. Erős szennyeződésnél a műveletet meg kell ismételni.

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	színtelen
Szag:	karakteresen oldószer illatú
Sűrűség:	0,67 g\ cm <sup>3</sup>
Gyulladás hőmérséklet:	> 240°C
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Oldhatóság:	vízben nem oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	400ml spray, 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.