



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Fehér szórósír Los 35

Los 35 egy folyékony kenőzsír, minden mozgó alkatrészre, csúszó részre és súrlódó felületre pl. csuklók, sarokpántok, emelők, vezető- és szállítóberendezések, csomagoló automaták.

Los 35 egy extrém terhelhető, vízellenálló kenő- és csúszófilmet képez, korrózióvédő hatású. Behatol a szűk és nehezen hozzáférhető repedésekbe.

Felhasználás:

A felületet alaposan meg kell tisztítani. Hagyjuk megszáradni. A szükséges mennyiséget a felületre fújjuk. Miután beszívódott, újra befújjuk.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Szín:	fehér
Összetevők:	Kenőzsír és természetes oldószer bázisú kenőanyag, Hajtógáz: propán \ bután
Sűrűség (20°C):	0,70 g \ cm ³
Gyulladási hőmérséklet:	>250°C
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray 15db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

