



Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu
info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu

Termékleírás

Szóróragasztó Los 350

Los 350 könnyen, gyorsan és tisztán felhasználható. Karton, papír, fa, bőr stb. ragasztásához. Felhasználható az ipar\ kézműves gyártás több területén pl. csomagolással foglalkozó cégeknél.

Los 350-nek nagy a ragasztóereje, és gyorsan szárad.

Felhasználás:

Los 350-et a ragasztandó felületre fújjuk. Rövid szellőztetés után a ragasztandó részeket enyhe nyomással összeragasztjuk.

Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	speciális benzin
Szín:	sárgás- átlátszó
Szag:	oldószerillatú
Sűrűség 20°C-on:	0,824 g\ ml
Gőznyomás:	kb. 180mbar
Gyulladáspont:	<- 10°C (DIN 53213)
Viszkozitás:	250 d-pas
Robbanási hőmérséklet:	kb.260°C
Oldhatóság:	nem oldódik vízben
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszereelés:	400ml spray, 15 db\ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

