



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Zsírpray Los 400

Los 400 láncok, fogaskerekek, kötelek, rugók kenésére használják.

Los 400 fehér zsírpray víz és hőálló ( + 200°C-ig ) korrózió és kopásgátló. Extrém tapadó képességű, hosszú ideig ható kenőanyag.

#### Használati utasítás:

A megszáradt kenőanyagot és szennyeződést a felületről tisztítószerrel eltávolítjuk. A felületet megszáradása után egyenletesen a szükséges mennyiséget felvisszük a felületre. Megvárjuk amíg beszívódik majd újra ráfujjuk a felületre.

#### Technikai adatok:

Forma:	spray
Összetevők:	kenőzsír és természetes oldószer alapú kenőanyag
Szín:	fehér
Szag:	karakteres
Sűrűség:	0,70 g\ ml
Robbanási határ:	alul: 0,6 Vol.% felső: -
Gőznyomás:	20°C-on: 3,5 bar, 50°C-on:7,0 bar
Gyulladás hőmérséklet:	>250°C
Ökológiailag:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400 ml spray \ 15db\doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkor érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

