



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

9700 Szombathely Nádasy F.u.27

Telefon/Fax:00 36 94 789350

Email: [info@eurochrom.hu](mailto:info@eurochrom.hu), [www.eurochrom.hu](http://www.eurochrom.hu)  
[info@euro-lock.hu](mailto:info@euro-lock.hu), [www.euro-lock.hu](http://www.euro-lock.hu)

## Termékleírás

### Korrózióvédő viaszspray Los 510

Védőviasz egy erősen tapadó, víztaszító réteget képez, nagyon jó korrózióvédelemmel és rozsdásodás késleltető hatással. Kiemelkedő a szerkezeti elemek tartósításában, mint ideiglenes védelem használható. Alkalmas nyomótartály belső konzerválására.

#### Alkalmazási terület:

- gépjárművek felület konzerválására
- építőipari gépek
- mezőgazdasági eszközök
- szerszámok konzerválására

Los 510 egy alig látható, zárt nem ragadó védőfilmet hoz létre. Hideg és vibráció ellenálló. Felhasználási hőmérséklet – 30°C + 90°C. A lehetséges szennyeződésekkel oldja és eltávolítja. Ez érvényes a már meglevő bevonatra is pl. tiszta használat, takarékos felhasználás, gyors és egyszerű felvitel. CKW és FCKW mentes.

#### Felhasználás:

Az ápolandó felületnek száraznak és rozsdamentesnek kell lennie. Többszöri viaszozás lehetséges. A védőfilm tartóssága az időjárástól függően 12 hónap. Használat előtt rázzuk fel, és egyenletesen a felületre fújjuk. Gőznyomással ill. nagynyomású mosóval a védőréteg eltávolítható 80°C-on és 180 bar nyomáson.

#### Technikai adatok:

Szín.	fehér-színtelen
Összetevők:	kiváló minőségű parafin, gyanta, Oldószer
Hajtógáz:	propán / bután
Ökológia.	Vízszennyezési osztály 2
Kiszerelés:	400ml spray, 15db/ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

