



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

*9700 Szombathely Nádasy F.u.27*

*Telefon/Fax:00 36 94 789350*

*Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu*  
*info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu*

## Termékleírás

### Rally-lakk Los 70

Los 70 egy sportos lakkozást biztosít minden karosszériának és olyan részeknek, amit optikailag ki akarunk emelni.

Los 70 biztosan köt lakkon és fémen . Véd a korrózió ellen. Felhasználási hőmérséklet rövid ideig + 600°C.

#### **Felhasználás:**

Felületet a szennyeződéstől és a zsírtól megtisztítjuk. A dobozt összerázzuk, amíg a keverőgolyó hallhatóan szabadon mozog. A megfelelő helyre kb. 25-30cm távolságból egyenletesen felvisszük. Vastagabb réteg elérése érdekében a folyamatot megismételjük. Használat után a dobozt megfordítjuk és üresre fújjuk.

#### **Technikai adatok:**

Szín:	fekete
Sűrűség:	20°C: 0,84 g/ cm <sup>3</sup>
Robbanási határ:	alsó: 1,2 Vol%, felső: -
Gőznyomás:	20°C: 3,5 bar, 50°C: 7,0 bar
Oldhatóság:	vízben nem oldódik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 2
Kiszerezés:	400ml spray, 15db/ doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

