



*Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft*  
*Euro-Lock* professzionális vegyi anyag képviselő

*9700 Szombathely Nádasy F.u.27*

*Telefon/Fax:00 36 94 789350*

*Email: info@eurochrom.hu, www.eurochrom.hu*  
*info@euro-lock.hu, www.euro-lock.hu*

## **Termékleírás**

### **INOX-Spray Los 89**

Los 89 egy nagyteljesítményű, gyorsan száradó, színtartó, UV ellenálló hegesztő primer, ami ellenáll a benzinnel, kémiai anyagoknak és időjárási hatásoknak. Nagyon jó a korrózió védelme azokon a részekon, ahol később hegeszteni vagy pont hegeszteni kell. Univerzálisan a legtöbb felületen használható. Alapozóként is .

#### **Használati utasítás:**

Az alapnak száraznak , tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A dobozt szobahőmérsékletre kell melegíteni. Megmunkálási hőmérséklet 15°C 25°C. Használat előtt fel kell rázni. Több rétegben kell felvinni. Használat közben is kell rázni.

#### **Technikai adatok:**

Forma:	spray
Szín:	szürke
Szag:	karakteres
Sűrűség:	0,731 mg \ ml
Gőznyomás ( 50 °C ):	> 3500 hPa
Robbanási határ :	alsó: 1,7 Vol% , felső: 13,0 Vol%
Oldhatóság:	enyhén keveredik
Ökológia:	vízszennyezési osztály 1
Kiszerezés:	500ml spray, 12db\doboz

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak

ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.